

ISTRUZIONI articoli NP01 E NP02



Stampa questo articolo per i tuoi lavori



Fissa qui il tuo isolatore, inserendolo dall'apertura

Ricorda di fare il buco nella base del tuo plastico.
Se la base del plastico è spesso più di 1,5cm, avvita direttamente il palo dentro il legno, se invece è uguale o minore di 1,5cm utilizza il bullone.

INFILARE E
AVVITARE FINO IN
FONDO LA BASE



PER INFO, TELEFONA AL
NUMERO 3281165158

FORA TRAIN